WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

PPC-42

Nožnice na PVC rúrky

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod
Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka
Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool PPC-42	3
02	Symboly a spôsoby zápisu	3
03	Bezpečnostné informácie	4
04	Technické údaje	5
05	Spôsob použitia	5
06	Údržba	6
07	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool PPC-42

Nožnice Wipcool PPC-42 slúžia na ručné strihanie rúrok z PVC, PPR, PE a PEX, viacvrstvových rúrok z hliníka a plastu a gumových hadíc.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Pozorne si prečítajte tento návod a dôsledne dodržiavajte všetky pokyny.

Symboly a spôsoby zápisu

01



Upozornenie - riziko poškodenia náradia alebo nesprávneho výsledku práce.

Bezpečnostné informácie

- Nožnice držte za rukoväti; nedotýkajte sa reznej hrany ani nevkladajte prsty medzi čepeľ a rúrku.
- Pred použitím skontrolujte, či náradie nie je viditeľne poškodené. Poškodené nožnice nepoužívajte.

UPOZORNENIE

Nestrihajte oceľové rúrky ani elektrické káble, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu nožníc.


Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	PPC-42
Čepeľ	Oceľ SK5 s teflónovým povrchom
Mechanizmus	Račňový
Priemer strihu	Do 42 mm; pevné plastové rúrky: od 3 mm
Rozmery	210 × 90 mm

Spôsob použitia


V zime pred strihaním zohrejte rúrku vo vlažnej vode.

Strihanie rúrky




01 **Krok 1**

Obrázok 1. Otvorené nožnice. Palcom stlačte tlačidlo na otvorenie.



02 **Krok 2**

Obrázok 2. Začiatok zatvárania čepele. Vložte rúrku do nožníc a stabilne ju podoprite.



03 **Krok 3**
Obrázok 3. Ďalšie zatváranie čepele. Stláčajte rukoväti, kým rúrku neprestrihnete. Pružnú rúrku z PVC počas stláčania rukovätí otáčajte.

Údržba

Po strihaní

Odstráňte z čepele nečistoty a ošetrite ju antikoróznym olejom, potom nožnice zatvorte.

Čistenie a skladovanie

Telo a rukoväti očistite mäkkou suchou handričkou. Zatvorené nožnice skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.

Výmena čepele

01 Keď je čepeľ tupá, odskrutkujte dve upevňovacie skrutky na oboch stranách čepele a čepeľ vyberte.

02 Nasaďte novú čepeľ rovnakého typu a dotiahnite upevňovacie skrutky.

Servis a dokumenty

Pred podaním servisnej požiadavky si pripravte:

- Model - je uvedený na štítku výrobku a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte číslo výroby (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane výrobku.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

PPC-42 · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**PPC-42**
Vydanie *Edition*	**05.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.